

ANWEISUNG ZUR BEFESTIGUNG DES FLIEGENGITTERS JUSTGO MIT KLEBEBAND

Magnetvorhänge können an gängigen Balkontürrahmen aus Holz, Metall oder Aluminium etc. angebracht werden.

Gebräuchliche Bezeichnungen:

- Türrahmen: Einrichtung, die das eigentliche Fenster befestigt; das Rahmenmaterialien kann aus Holz, Kunststoff, Metall, Ziegelstein oder Stein bestehen.
- Türpfosten: senkrecht stehender stützender Bestandteil der Tür;
- Oberkante: waagerechter, oberer Bestandteil der Tür, gehalten von Türpfosten.

Geltende Voraussetzungen für alle Montagearten:

Auf welche Art auch immer das Fliegengitter mit dem Magnetverschluss angebracht wird, kann dieses mit einer Schere gekürzt werden. Dies ist aber erst NACH der Montage und erst nach einer Überprüfung des optimalen Verschlusses möglich

MONTAGE MIT KLEBEVERBAND FÜR BALKONTÜRRAHMEN AUS ALUMINIUM, ANDEREN METALLEN ODER PVC:

Verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Klettverband.

WENN DAS FLIEGENGITTER DIE GLEICHE LÄNGE WIE DIE BALKONTÜR HAT, IST DAS ZUSCHNEIDEN DES NETZES NICHT ERFORDERLICH:

-Der obere Teil des Insektenschutzes darf nie gekürzt werden. Schneiden Sie eher den unteren Teil zu, falls die Balkontür kürzer als das Netz ist (ERST NACHDEM das gesamte Netz montiert wurde);

- Reinigen Sie die Türrahmen immer sorgfältig mit Alkohol;

- Beginnen Sie die Montage immer bei dem oberen Teil. Das Klebeband besteht aus zwei Teilen, es hat einen weichen und einen harten Teil. Nach der Reinigung der Oberfläche mit ein wenig Alkohol, bringen Sie den harten Teil des Klebebandes an der gesamten Oberkante der Balkontür an. Kleben Sie ihn gut an und warten Sie ca. eine Stunde, bis das Klebeband getrocknet ist.

-Bringen Sie das restliche Klebeband (den harten Teil) an den beiden Türpfosten an.

- Bringen Sie in der Zwischenzeit den weichen Teil des Klebebandes entlang der gesamten Länge des oberen Netzrandes an;

-Zentrieren Sie als nächsten Schritt das Fliegengitter und befestigen Sie über die Mitte hinaus den oberen Teil des Netzes an das Klebeband, das Sie zuvor an der Oberkante angeklebt haben;

www.magnetischemoskitonetze.de

-Sofern möglich, lassen Sie den mittleren Teil des Netzes im Vergleich zu den beiden Seiten weiter oben länger (um ca. 0,5-1 cm); somit wird ein besserer Verschluss des Netzes gewährleistet

-Befestigen Sie den Rest des Netzes, das bereits an den beiden Seiten des Fliegengitters mit Magnetverschluss auf den Türpfosten positionierten Klebebändern angebracht wurde;

-Die Montage des Fliegengitters ist nun damit beendet. Falls notwendig, schneiden Sie den unteren überflüssigen Teil ab.

Video zur Montage auf Youtube https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kltGaml_Aj0

WENN DAS MOSKITONETZ NICHT DIE GLEICHE LÄNGE WIE DIE BALKONTÜR HAT:

-Der obere Teil des Fliegengitters darf nie gekürzt werden. Schneiden Sie eher den unteren Teil zu, falls die Balkontür kürzer als das Netz ist (ERST NACHDEM das gesamte Netz montiert wurde);

-Beginnen Sie die Montage immer ab dem oberen Türrahmen. Das Klebeband besteht aus zwei Teilen, es hat einen weichen und einen harten Teil. Bringen Sie den harten Teil des Klebebandes an der gesamten Oberkante der Balkontür an. Kleben Sie ihn gut an und warten Sie ca. eine Stunde, bis das Klebeband getrocknet ist.

-Bringen Sie das restliche Klebeband (den harten Teil) an den beiden Türpfosten an.

- Bringen Sie in der Zwischenzeit den weichen Teil des Klebebandes entlang der gesamten Länge des oberen Netzrandes an; NICHT an die Netzränder des Fliegengitters anbringen;

-Zentrieren Sie als nächsten Schritt das Fliegengitter und befestigen Sie über die Mitte hinaus den oberen Teil des Netzes an das Klebeband, das Sie zuvor an der Oberkante angeklebt haben;

-An dieser Stelle das Fliegengitter zentrieren und über die Mitte hinaus bringen Sie diesen Teil an;

-Sofern möglich, lassen Sie den mittleren Teil des Netzes im Vergleich zu den beiden Seiten weiter oben länger (um ca. 0,5-1 cm); somit wird ein besserer Verschluss des Netzes gewährleistet;

Hinweis:Bei dieser Montageart (Netz ist noch zuzuschneiden) ist der weiche Teil des Klebebandes NICHT an den beiden Seiten des Fliegengitters anzubringen.

- Nachdem der obere Teil befestigt wurde, lassen Sie das Netz auf natürliche Weise fallen. Befestigen Sie die Seiten des Netzes direkt auf dem Klebeband, der zuvor an die Türpfosten angebracht wurde. Achten Sie dabei darauf, dass das Netz nicht zu gespannt oder zu locker ist. Um das Fliegengitter besser am Klebeband anzukleben, verwenden Sie einen Teelöffel, und drücken Sie das Netz gegen das Klebeband, damit es sich nicht bewegt. Das Netz bleibt erst dann stabil am Klebeband kleben, nachdem die Montagearbeit beendet ist.

-Nehmen Sie das weiche, OHNE KLEBESTOFF NICHT ANHAFTENDE Klebeband, das mit dem Bausatz gemeinsam mitgeliefert wurde und bringen Sie es direkt auf der harten Seite an, die auf den beiden www.magnetischemoskitonetze.de

Türpfosten mit dem Netz in der Mitte befestigt wurden. Das Netz wird auf den beiden Seiten des Klebebandes eingeklemmt. Verwenden Sie einen Teelöffel, um die zwei Klebebänder gut zusammenzudrücken;

-Schneiden Sie den überflüssigen Teil zu, aber lassen Sie etwas für den Fall einer Reparatur des Netzes übrig, um es dann gut verschließen zu können;

-Das Fliegengitter ist nun funktionsfähig. Sofern notwendig, schneiden Sie den unteren überflüssigen Teil ab;

Videos zur Montage auf Youtube https://www.youtube.com/watch?v=YTG_KycBzLQ

Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UC0sFWZOW--v4XLh_5po9G6Q